



راهنمای کاربری

نسخه 1.0

پاييز 1396

فهرست

2	معرفى محصول	.1
3	ویژگی های محصول	.2
4	چیدمان برد	.3
5	ابعاد برد	.4
6	نحوه پروگرام برد	.5

1. معرفی محصول

بردهای کاتالیست در واقع نسل جدید بردهای راه انداز شرکت ECA میباشند که این بار با ظاهری متفاوت تر از همیشه و امکانات و دید کاربردی به مراتب گسترده تر طراحی و تولید شدهاند. واژه "کاتالیست" یک کلمه در اصل یونانی بوده و در علم شیمی به ماده ای اطلاق می شود که سرعت واکنش های شیمیایی را شدیدا افزایش می دهد. ایده و بیس اولیه طراحی بردهای آموزشی کاتالیست نیز دقیقا بر این اصل بوده است که این بردها به عنوان یک کاتالیزور ، سرعت طراحی و ایجاد نمونه اولیه یا حتی ساخت محصولات الکترونیکی را افزایش داده و طراحان را از دردسرهای مرتبط با آن خلاص کند.

در ادامه روال توسعه و گسترش این سری از بردها، برد کاتالیست 1768 بر پایه میکروکنترلر قدرتمند و محبوب LPC1768 از تولیدات شرکت NXP طراحی و تولید شده است . در پردازنده این برد همانند بردهای کاتالیست F1007 و F2007 از هسته Cortex-M3 با حداکثر سرعت کلاک 100MHz استفاده شده است که با تجهیزات جانبی کاملی که در کنار هسته قرار گرفته اند مجموعه کاملی در اختیار طراحان سیستم های Embedded قرار میدهد. از جمله اهداف طراحی این نسل از پردازنده ها می توان به مصارف اندازه گیری ، ارتباطات صنعتی ، کنترل موتور های صنعتی ، سیستم های هوشمند و روباتیک اشاره کرد.

ARM [®] Cortex [®] -M3				
Nested Vectored Interrupt Controller		Wake Up Interrupt Controller Interface		
	CPU			
Code Interface		Data Watchpoint Debug Access		
Memory	Bus Matrix	Flash Patch & Breakpoint Port		
Unit		ITM Trace Serial		
SRAM & Peripheral Interface		ETM Trace Trace Port		

www.eShop.ECA.ir

2. ویژگی های محصول

- تراشه ی LPC1768

- فركانس كارى : 100 مگاهرتز
- ميزان حافظه فلش : 512 كيلوبايت
 - میزان رم : 64 کیلوبایت
- آنالوگ به دیجیتال: 8 کانال 12 بیتی
- دیجیتال به آنالوگ: 2 کانال 12 بیتی
- پایه های قابل برنامه ریزی : 70 عدد
 - تايمر : 4 عدد
- دارای پروتکل های CAN, I2C, SPI, USART, Ethernet MAC, USB Device/Host/OTG

- برد كاتاليست LPC1768

- تراشه LPC1768 با فركانس كارى 100 مگاهرتز و 512 كيلوبايت حافظه برنامه
 - مبدل USB به سریال CH340G متصل به واحد USART
 - کانکتور Micro USB با کارکرد به عنوان Device و Host
 - یک عدد پتانسیومتر متصل به ورودی آنالوگ
 - كانكتور جهت اتصال ماژول بيسيم NRF24L01
 - یک عدد LED متصل به پین PWM میکروکنترلر
 - یک عدد Push Button متصل به پین اینتراپت خارجی
 - کانکتور باتری خارجی و کریستال ساعت متصل به واحد RTC
 - کانکتور برای اتصال برد درایور LCD 4.3 inch با تراشه FT800
 - حافظه EEPROM خارجی با ظرفیت 32 کیلو بیت (AT24C32)
 - کانکتور 2*10 استاندارد برای پروگرام و دیباگ از طریق JTAG و SWD
- بدون نیاز به پروگرامر و امکان پروگرام از طریق USB و نرم افزار Flash Magic





*مبدل USB به سریال هم در بوت لودر و هم برای ارتباط سریال با LPC1768 کاربرد دارد.

*برای استفاده از پورت USB در حالت Host جامپر زیر کانکتور USB وصل شود.

*پورت JTAG در هر دو حالت JTAG و SWD میتواند استفاده شود.

***از اعمال تغذیه بالاتر از 5 ولت خودداری شود.**



5. نحوه پروگرام برد

دو روش برای پروگرام کردن برد کاتالیست LPC1768 وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند که به آنها اشاره خواهیم کرد.

1- استفاده از بوت لودر ISP و بدون نیاز به پروگرامر خارجی

مزایا: در روش بوت لودر ISP احتیاجی به پروگرامر خارجی ندارد و میتوان مستقیما میکروکنترلر را با کابل USB به کامپیوتر متصل و پروگرام کرد.

معایب: امکان استفاده ی مستقیم از کامپایلر Keil جهت پروگرام نمودن وجود ندارد بلکه بایستی از نرم افزار اختصاصی جهت پروگرام استفاده کرد. همچنین امکان دیباگ میکروکنترلر در این روش وجود ندارد.

2- استفاده از پروگرامر خارجی J-Link

مزایا: در این روش، پروگرامر جیلینک مستقیماً به پورت JTAG متصل شده و میکروکنترلر بصورت مستقیم از طریق کامپایلر پروگرام می گردد. شما علاوه بر پروگرام نمودن، می توانید برنامه خود را دیباگ سخت افزاری کنید. یعنی اینکه برنامه خود را خط به خط اجرا نموده و فرایند اجرای برنامه را مشاهده نمایید. دیباگ سخت افزاری به منظور تسریع فریایند آموزش و در پروژه های حرفه ای جهت ایرادیابی و رفع باگ سریع برنامه مورد استفاده قرار می گیرد.

معایب: نیاز به تهیه ی سخت افزار J-Link دارد.

5.1 نحوهی پروگرام کردن میکرو با استفاده از بوت لودر ISP

ابتدا آخرین نسخه نرم افزار FlashMagic را ازصفحه محصول یا وب سایت زیر تهیه و نصب نمائید. http://www.flashmagictool.com/download.html&d=FlashMagic.exe

پس از اجرای فایل نصب در این برگه تیک گزینه Install NXP LPC USB drivers را بزنید.

Setup - Flash Magic	
Select Additional Tasks Which additional tasks should be performed?	
Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing F then click Next.	Flash Magic,
Additional icons:	
Create a desktop icon	
Create a Quick Launch icon	
Drivers	
Install NXP LPC USB drivers	
Embedded Systems Academy, Inc.	
< Back Next >	Cancel

و همچنین در این برگه بر روی Install کلیک نمایید.



پس از عملیات نصب آیکون برنامه بر روی صفحه ظاهر خواهد شد.



برای شناسایی برد توسط سیستم عامل نیاز به درایور CH340 داریم. فایل درایور CH341SER را از صفحه محصول یا لینک زیر دانلود و نصب نمایید.

http://www.wch.cn/downfile/5

آداپتور تغذیهی 5 ولت برد را وصل نموده و همچنین پورت USB (مبدل USB به سریال- USBTTL) را به کامپیوتر متصل نمائید. سیستم عامل میبایست دستگاه جدید را به عنوان پورت سریال شناسایی نماید.

Driver Software Installation		X
USB-SERIAL CH340 (COM4) i	installed	
USB-SERIAL CH340 (COM4)	🖌 Ready to use	
		Close

اگر برد شناسایی نشود صفحهی زیر ظاهر خواهد شد:

Driver Software Installation	X
Device driver software was not successfully installed	
USB2.0-Serial XNo driver found	
You can change your setting to automatically search Windows Update for drivers Change setting	
What can I do if my device did not install properly?	
	Close

در این حالت به Device Manager رفته و بصورت دستی درایور را با مسیر دهی پوشه CH341SER نصب نمایید.

🚔 Device Man	ager	The Action
File Action	View Help	
♦ ♦] 🛛 🖬 🔍 🕼 🍢	15
🔺 🍓 Araz-P	2	
Þ 🔍 Con	nputer	
👂 👝 Disl	c drives	
👂 🔩 Dis	olay adapters	
Þ 🛃 DVI	D/CD-ROM drives	
⊳ 🖏 Hur	nan Interface Devices	
D 📺 IDE	ATA/ATAPI controllers	S
👂 🖳 IEEE	1394 Bus host contro	llers
p 🔮 Jung	Jo	
Key	boards	
🖻 💇 Mic	e and other pointing d	devices
👂 🌉 Moi	nitors	
🖻 💇 Net	work adapters	
🔺 🧕 Oth	er devices	
	USB2.0-Serial	
A Port	ts (COM & LPT)	
	Communications Port	(COM1)
Pro	cessors	
D 🕑 Sou	nd, video and game co	ontrollers

بر روی USB2.0-Serial کلیک راست کرده و گزینهی ...Update Driver Software را بزنید سپس از برگه ی باز شده گزینهی انتخاب دستی مسیر را انتخاب کرده و مسیر پوشه درایور را مشخص نمایید تا درایور نصب شود.

A Device Manager	
File Action View Help	
🔺 🚽 Araz-PC	
🖂 🥾 Computer	
Disk drives	
🛛 ▷ 📲 Display adapters	
DVD/CD-ROM drives	
🖂 🖓 Human Interface Devices	
IDE ATA/ATAPI controllers	
🛛 🖓 IEEE 1394 Bus host controllers	
🛛 🗁 💇 Jungo	
Explored Keyboards	
Mice and other pointing devices	
Monitors	
Network adapters	
Ports (COM & LPT)	
Communications Port (COM1)	
USB-SERIAL CH340 (COM4)	
Processors	
Sound, video and game controllers	
ص داده شد COM4 میباشد.	در اینجا شمارهی پورت اختصا

حال نرم افزار FlashMagic را اجرا کرده و نوع میکروکنترلر و پورت اختصاص داده شده برای مبدل USB به سریال و تنظیمات آن را مطابق شکل مشخص نمایید.

Reach Magic - NON PRODUCTION USE OF	
File ISP Options Tools Help	
🗀 🗔 🔍 🗿 🐗 🖌 🎩 ≽ 😻 🗉	ब 😨 😂
Step 1 - Communications	Step 2 - Erase
Select LPC1768	Erase block 0 (0x000000-0x000FFF)
Flash Bank:	Erase block 1 (UXUU1UUU-UXUU1FFF) Erase block 2 (0x002000-0x002FFF)
COM Port: COM 12 🗸	Erase block 3 (0x003000-0x003FFF) Erase block 4 (0x004000-0x004FFF)
Baud Rate: 19200 🗸	Erase block 5 (0x005000-0x005FFF)
Interface: None (ISP)	Erase all Flash+Code Rd Prot Erase blocks used by Hex File
Oscillator (MHz):	
Step 3 - Hex File Hex File: D:\Users\AMIR\Desktop\Keil 5\[1] GF فمبر ۱۴, ۲۰۱۵, ۲۰۱۵, ۱۲:۵۲:۴۷ عصر :Modified	المبت, نو، PIO-Blinky\GPIO\MDK\Obj\LE
Step 4 - Options	Step 5 - Start!
Verify after programming Fill unused Flash Gen block checksums Execute	Start
Activate Flash Bank	
Technical on-line articles for microcontrollers	
www.esacademy.com/en/library/technical-articles	s-and-documents.html

مسیر فایل HEX مورد نظر را با فشردن کلید Browse. مشخص نمائید و برای بازبینی پروگرام صحیح میکروکنترلر تیک گزینه Verify after programming را بزنید. کلید Start را فشار دهید تا عملیات انتقال فایل شروع شود. پس از چند ثانیه پیغام سبز رنگ Finished نشان میدهد که عملیات به خوبی انجام شده است. دقت کنید که در بردهای کاتالیست نیاز به هیچ گونه تغییر فیزیکی روی برد و حتی فشردن کلید ریست نیز لازم نبوده و تمامی کارها بصورت خودکار و توسط نرم افزار انجام میشود.

5.2 نحوه پروگرام کردن میکرو با استفاده از پروگرامر J-Link :

آخرین نسخه نرم افزار J-Link را از وب سایت Segger دانلود و نصب نمائید.

https://www.segger.com/jlir	nk-software.html	C C Search	☆
dapters solators ash Breakpoints ash Download Link OB odel Overview eal Time Transfer	Software	for Windows Software and documentation pack for Windows V5.02f [17,888 k md5 checksum: 035d3ab43b45aab81984af690ff2ce72 Installing the software will automatically install the J-Link USB drivers and the J-Link DLL. Multiple versions of the J-Link software can be installed of co-exist in different directories. More	(b] d offe

برد کاتالیست را به پروگرامر J-Link متصل نموده و نرم افزار J-Flash را اجرا نمائید.

از بخش Options گزینه ی Project Settings را انتخاب کنید.

Regulation Segger J-Flash V5.02c -	[C:\Progr	ram Files\SEGGER\JLink_V502c\Default.jflash]
File Edit View Target	Options	Window Help
	Proje	ect settings Alt-F7
Name Value	Glob	pal settings

از سربرگ CPU تیک گزینه ی Device را زده و میکروکنترلر NXP LPC1768 را انتخاب کنید.

Project settings	? ×
General Target Interface CPU Flash Produc	tion
Use J-Link script file	
C Core O Device	Check core ID
Little endian Clock speed Clock speed Clock speed	Mask 0F000FFF
O D Hz	Use target RAM (faster) Addr 10000000 32 KB

از سربرگ Target Interface از لیست باز شو هم میتوان گزینه ی JTAG را انتخاب کرد و هم میتوان گزینه ی JTAG را انتخاب کرد. فرق پروتکل JTAG و SWD در این است که در روش SWD فقط از 2 پایه و در روش JTAG را انتخاب کرد. فرق پروتکل JTAG و SWD در این است که در روش SWD فقط از 2 پایه های آزاد بیشتری از 6 پایه جهت پروگرام کردن میکرو استفاده میشود ؛ مزیت روش SWD در اختیار گذاشتن پایه های آزاد بیشتری برای کاربر میباشد.

Project settings		
General Target Inter	face CPU Flash Production	
JTAG	-	
JTAG SWD	JTAG speed after init	
PINE Auto scieccion	Auto selection	

کلاک را روی حالت Auto تنظیم نمائید.

Project settings							
General Target Interface CPU Flash Production							
JTAG							
-JTAG speed before init-	-JTAG speed after init-						
 Auto selection 	Auto selection						
Adaptive clocking	C Adaptive clocking						

در حالیکه تغذیه برد را وصل کرده اید از تب Target گزینه Connect را بزنید .در صورتیکه عملیات اتصال به درستی انجام شود پیغام Connected successfully در بخش LOG نمایش داده می شود.

SEGGER J-F	lash \	V5.02c - [C:\Program File:	s\SEGG	R\JLink_V502c\Default.jflash *]			
File Edit Vi	ew	Target Options Windo	w Hel)			
Project		Connect Disconnect	_				
Connection Target interface	US JT/	Show CFI info					
Init JTAG speed	Au	Test	+				
TAP number IRPre	<ni <ni< td=""><td>Secure chip Unsecure chip</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></ni<></ni 	Secure chip Unsecure chip					
MLU Endian Check core Id Core Id	ST Litt Ye Ox:	Check blank Fill with zero	F2				
Use target RAM RAM address RAM size	Ye 0x2 32	Erase sectors Erase chip	F3 F4				
Flash memory Manufacturer Size Flash Id Check flash Id	ST ST 51: Ox(No	Program Program & Verify Auto	F5 F6 F7	SEGGER			
Base address Organization	32	Verify Verify CRC	F8 ▶				
LOG		Read back	+				
- Target interfa	ce s 92V	Start application	F9				*
- Initialized successfully - Initialized successfully - Target interface speed: 4000 kHz (Auto) - J-Link feavies. Core ID: 0x3BA00477 (Cortex-M3) - Connected successfully							
Connect to tar	get				Connected	Core Id: 0x3BA00	47 Speed: 4000 I

حال می توانید از بخش File , فایل هگز یا Bin مورد نظر را از طریق گزینه ی Open data file وارد برنامه نمایید.

SI SI	GGER	J-Flash	NV5.02c	- [C:\Progi	ram Files\S	EGGER\JLir	nk_V
File	Edit	View	Target	Options	Window	Help	
	Open	data fil	le			Ctrl+O	
-	Merce	e data f	ile				

از منوی Target با گزینه Program یا فشردن کلید F5 آن را بر روی میکروکنترلر پروگرام نمائید.



درصورت موفق آميز بودن پيغام Target programmed successfully - Complated نمايش داده ميشود.



در نهایت از تب Target گزینه Disconnect را بزنید.

